



Fiche 6

Préparer un support avant papier peint



 Cale à poncer, papier de verre, éponge, manchon, agent de détrempe, pulvérisateur, seau de ménage, couteau à enduire, couteau de peintre, griffeur de papier, lunettes et masque de protection, gants.

1. SUR UN SUPPORT DÉJÀ PEINT EN BON ÉTAT

 Cale à poncer, papier de verre, éponge, gants.



1 Poncer avec du papier de verre grain moyen ou fin pour favoriser l'adhérence du nouveau revêtement.



2 Utiliser une éponge humide pour éliminer les poussières dues au ponçage.



3 Laisser sécher, le support est prêt à être tapissé.

Notre recommandation

Les étapes 1 et 2 sont indispensables sur un support satiné ou brillant.

2. SUR UN SUPPORT RECOUVERT D'UN PAPIER PEINT

Avant de décoller du papier peint, il est nécessaire au préalable d'identifier la nature de ce papier peint afin de choisir la bonne méthode pour l'enlever. Reportez vous aux critères ci-dessous.

 Cale à poncer, papier de verre, éponge, manchon, agent de détrempe, pulvérisateur, seau de ménage, couteau à enduire, couteau de peintre, griffeur de papier, lunettes et masque de protection, gants.



1 Faire couler des gouttes d'eau sur le papier peint à l'aide d'une éponge mouillée.



a Si l'eau s'écoule rapidement sur le papier, il est strippable.



1 Faire couler des gouttes d'eau sur le papier peint à l'aide d'une éponge mouillée.



b Si le papier absorbe l'eau en partie, c'est un papier classique.

Papier peint strippable :

Il se décolle en partie. La partie vinylique doit être retirée alors que la partie papier reste sur le mur et favorise l'adhésion d'un nouveau papier peint.

Papier peint classique :

Il se décolle entièrement du mur.

2.a - DÉCOLLER UN PAPIER PEINT STRIPPABLE



1 Arracher la pellicule supérieure du papier en commençant par un angle bas.



2 Tirer lentement vers le haut.



3 La feuille de papier restant sur le mur sera directement recouverte d'un nouveau papier peint.

2.b - DÉCOLLER UN PAPIER PEINT CLASSIQUE

Pour décoller du papier peint avec un agent de détrempe, utiliser une éponge synthétique ou un pulvérisateur.



- 1** Préparer votre mélange en respectant les doses dans un seau ou dans un pulvérisateur. Il est nécessaire de mettre des gants avant de commencer.



- 2** Griffer le support.



- 3** Appliquer le produit à l'aide d'une éponge ou d'un pulvérisateur.



- 4** Laisser le produit agir.



- 5** Gratter le papier à l'aide d'un couteau de peintre.



- 6** Une fois le papier peint décollé, rincer à l'eau afin d'éliminer le produit restant.



- 7** Si nécessaire, reboucher les imperfections du support avec un enduit de rebouchage ou de lissage à l'aide d'un couteau à enduire.



- 8** Après séchage, poncer l'enduit au papier de verre grain 120.



- 9** Appliquer une couche d'impression au rouleau si le support n'avait pas été préalablement peint ou s'il y a eu des reprises d'enduit.